

1ch DIMMER

ウォーターエフェクト200w DMXチャンネル

2ch ストロボ

3ch カラー(黄色 アンバー シアン ブルー、緑、赤)

4ch 回転

All Channels Function Instructions by DMX 512 System	
Water Wave Effect (WW) Series	Ch1 (Dim) 0~255: 明るさ設定(0%~100%)
	Ch2 (Effects) 0~7: Full On 8~15: Full Off 16~139: 点滅(遅い→速い) ※139=ストロボ
	140~147: Full On 148~166: 遅い点滅→速い点滅の繰り返し
	167~174: Full On 175~193: フェードイン 194~201: Full On 202~220: フェードアウト
	221~228: Full On 229~247: 248~255: Full On
	Ch3 (Color) 0~19: YELLOW 20~39: Amber 40~59: Cyan 60~79: Blue
	80~99: Green 100~119: Red 120~129: 約120秒ごとに色の切り替わり 130~139: 約110秒ごとに色の切り替わり
	140~149: 約100秒ごとに色の切り替わり 150~159: 約90秒ごとに色の切り替わり
	160~169: 約80秒ごとに色の切り替わり 170~179: 約70秒ごとに色の切り替わり
	180~189: 約60秒ごとに色の切り替わり 190~199: 約50秒ごとに色の切り替わり
	200~209: 約40秒ごとに色の切り替わり 210~219: 約30秒ごとに色の切り替わり
	220~229: 約20秒ごとに色の切り替わり 230~239: 約10秒ごとに色の切り替わり 240~255: 約5秒ごとに色の切り替わり
	Ch4 (Wave) 0~7: STOP 8~127: 反時計回りで波打ち(遅い→速い)
	128~135: STOP 136~255: 時計回りで波打ち(遅い→速い)